

## **INSTRUKCJA NAKLEJANIA FOLII FRONTSTICK Z NADRUKIEM OD STRONY KLEJU**

- 1.** Powierzchnię można odtłuścić preparatem CLEANSER IPA. Produkt dostępny w zakładce AKCESORIA.
- 2.** Spryskaj powierzchnię szkła wodą zmieszaną z płynem do mycia naczyń (5ml. płynu na 1l. wody). Szyba musi być całkowicie mokra. Mało wody spowoduje że wydruk będzie ciężko zamontować.
- 3.** Odklej naklejkę od papieru podkładowego. Spryskaj ją obficie po stronie klejącej. Woda powoduje, że naklejka traci mocne właściwości klejące, które w chwili manewrowania mogłyby przeszkadzać w montażu. Klej zacznie wiązać jak naklejka zacznie wysychać.
- 4.** Namoczą naklejkę nałóż na szybę. Zadrukowana folia powinna lekko przesuwać się po szybie.
- 5.** Po ułożeniu naklejki w odpowiednim miejscu wyciskaj wodę od środka do zewnątrz używając rakla bądź papierowych ręczników lub szmatek. Naklejka zacznie przyklejać się do podłoża.
- 6.** Po zamontowaniu dekoracji jej docelowa trwałość uzyskiwana jest po 48 godzinach. W zależności od temperatury otoczenia, całkowite odparowanie wody pomiędzy naklejki i szyby może trwać do 7 dni. Znikną ewentualne zacieki, które nie są szką produktu ale cechą materiału.
- 7.** Jeżeli pojawiły się bąbelki powietrza których nie jesteś już w stanie wycisnąć możesz igłą nakłuć wydruk i w ten sposób pozbyć się problemu.

