

INSTRUKCJA NAKLEJANIA NAKLEJEK CIĘTYCH

Po rozpakowaniu rozwiń naklejkę i odczekaj aby się rozprostowała. Powierzchnia powinna być sucha, gładka.

Potrzebne akcesoria:

- rakla z końcówką filcowa
- nożyk

Przed klejeniem na sucho powinno się dopasować naklejkę do powierzchni.

Położ naklejkę drukiem na dół, odklej papier podkładowy na szerokość ok. 15cm i zagnij. Obróć naklejkę drukiem do góry, dopasuj naklejkę do powierzchni (krawędź górna lub boczna). Dopasuj ją równo odmierzając z każdej strony. Odwiniętą część naklejki dociśnij raklą do podłoża, wypychając powietrze. Przeglądajmy raklą zawsze od środka do krawędzi.

Odklejaj papier silikonowy (podkładowy) jednocześnie dociskając naklejkę packą lub miękką szmatką zawsze od środka do boków, wyciskasz wówczas powietrze spod naklejki. Powoli odciągnij papier podkładowy i naciągnij całą naklejkę, wygładź raklą powierzchnię.

Sprawdzamy czy nie pozostały pęcherzyki powietrza. Jeżeli jakiś się pojawił możemy przekłuć szpilką i docisnąć to miejsce raklą.

UŻYTKOWANIE:

Aby aplikacje ściennie wykonane z folii zachowały swoje właściwości przez cały okres użytkowania folii wskazany należy przestrzegać następujących zasad:

- do czyszczenia folii nie należy używać detergentów zawierających wybielacze lub produkty ropochodne;
- grafikę należy czyścić tylko ręcznie, przy użyciu miękkiej szmatki lub gąbki;
- nie należy używać środków czyszczących w miejscu łączenia folii;
- sprawdzać regularnie stan folii.

